



Aufbauanleitung für Fahnenmast „MOBILFLAG“

- 1 Wassertank-Element
- 2 untere Elementverbinder und Mittelrohraufnahme unter dem Wassertank einstecken
- 3 übrige Wassertankelemente und Elementverbinder lt. +4 Punkt 2 wiederholen
- 5 obere Elementverbinder am Wassertank einstecken +6 und kräftig hineindrücken
- 7 Feststellschrauben in die Elementverbinder einschieben und festschrauben
- 8 Platte für Mittelrohraufnahme aufstecken +9 und kräftig hineindrücken
- 10 Schraubkappe auf Mittelrohraufnahme schrauben
- 11 Resultat Schritt 1 - 10
- 12 jetzt werden alle Wassertanks mit Wasser befüllt
- 13 an den Eckaufnahmen die Stabilisationsrohre befestigen
- 14 Stabilisationsrohre mit den Sicherungsclips befestigen
- 15 Teleskop-Fahnenstange in die Mittelrohraufnahme einschieben
- 16 am Fahnenmast 5 Fahnen-Befestigungsringe einschieben
- 17 dann den Ausleger aufsetzen und Auslegerschraube eindrehen
- 18 Fahnen mit dem Hohlraum auf das Auslegerrohr schieben und Fahne mit den 5 Befestigungsringen verbinden
- 19 den Fahnenmast bis zur max. Höhe ausziehen bis alle Verriegelungen hörbar einrasten
- 20 Fixierklemme über dem untersten Befestigungsring anbringen um ein Aufwirbeln der Fahnen zu verhindern.