


Beachflag "Drop"

Montageanleitung

Wichtiger Hinweis für Beachflags:


Aufgrund der Leichtbauweise sind Beachflags nicht für die Dauerbeflaggung geeignet, konzipiert wurden Beachflags ausschließlich für den zeitlich begrenzten Einsatz, w. z. B. Sportveranstaltungen, Messen, Events etc. Um Beschädigungen auszuschließen, sollten Beachflags bei starkem Wind bzw. Sturm nicht verwendet werden!



1. Klopfen oder drücken Sie den Bodenanker ins Erdreich

2. Nehmen Sie die Alurohre (je nach Format 2 oder 3 Rohre) und stecken Sie diese zusammen bis die Clips hörbar einrasten. Stecken Sie das Ende des Federstahl-Stabes bis auf Anschlag (ca. 10 cm) in die Kunststoffbuchse am Top der Teleskopstange

3. Nehmen Sie das Gestänge mit dem Federstahl-Stab voran und schieben Sie es in den Hohlraum der Flagge



4. ACHTUNG WICHTIG:

Ziehen Sie die Flagge am Saum ganz nach unten bis der Federstahl-Stab am Ende des Hohlraumes ansteht, hängen Sie den Gummiring (je nach Beachflag-Format kann es auch eine Seilschleufe sein) in den Niro-Haken ein und stecken Sie die Beachflag auf den Bodenanker oder auf die Bodenplatte