


Beachflag

Montageanleitung

Wichtiger Hinweis für Beachflags:

Aufgrund der Leichtbauweise sind Beachflags nicht für die Dauerbeflaggung geeignet, konzipiert wurden Beachflags ausschließlich für den zeitlich begrenzten Einsatz, w. z. B. Sportveranstaltungen, Messen, Events etc. Um Beschädigungen auszuschließen, sollten Beachflags bei starkem Wind bzw. Sturm nicht verwendet werden!



1. Klopfen oder drücken Sie den Bodenanker ins Erdreich

2. Nehmen Sie die Alurohre (je nach Format 2 oder 3 Rohre) und stecken Sie diese zusammen bis die Clips hörbar einrasten. Stecken Sie das Ende des Federstahl-Stabes bis auf Anschlag (ca. 10 cm) in die Kunststoffbuchse am Top der Teleskopstange

3. Nehmen Sie das Gestänge mit dem Federstahl-Stab voran und schieben Sie es in den Hohlsaum der Flagge

4. !! ACHTUNG GANZ WICHTIG !!

Ziehen Sie die Flagge ganz nach unten bis diese die gewünschte Form hat und fixieren Sie die Leine der Flagge in die Klemme auf der Teleskopstange, bitte darauf achten, dass die Leine nicht mit Gewalt gespannt wird, es genügt bereits eine leichte Spannung für eine einwandfrei Optik und Funktionalität.