




Wechselanleitung für Rollup-Systeme




- ⇒ 1. Feder mit Inbusschlüssel festhalten und Schrauben herausdrehen.
- ⇒ Dann den Seitendeckel entfernen und die Feder durch drehen gegen den Urzeigersinn langsam entspannen. Nicht loslassen!!!




- ⇒ 2. Schrauben auch auf der anderen Seite herausdrehen und Seitendeckel entfernen.




- ⇒ 3. Bild mit Kederschiene aus dem roll-up Gehäuse herausziehen




- ⇒ 4. Die Kederschiene vom alten Bild herunterziehen und anschließend den Keder aus dem Bild herausnehmen. Die Feder und das Gegenstück auf das neue Bild wechseln.




- ⇒ 5. Den Keder ins neue Bild stecken und dann die Kederschiene darüber schieben.



- ⇒ 6. Das neue Bild mit der Kederschiene in das roll-up Gehäuse schieben.



- ⇒ 7. Zuerst den Seitendeckel mit Stift aufstecken und anschrauben
- ⇒ 8. Dann die Feder auf der anderen Seite mit 6mm Inbusschlüssel im Urzeigersinn aufziehen ... ca.15 Umdrehungen



- ⇒ 9. Danach den Seitendeckel mit Loch einfädeln und anschrauben. Achtung: Inbusschlüssel festhalten bis der Deckel angeschraubt ist!!!!

